

1. Pro přípravu chutné kávy je nutné vždy používat čistý kávovar. Spotřebič pravidelně čistěte, jak je uvedeno v části „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“. Vždy používejte čerstvou studenou vodu.
2. Mletou kávu skladujte na suchém a chladném místě. Po otevření obalu s kávou jej opět dobře uzavřete a uchovávejte jej v chladničce, aby si káva zachovala svou čerstvost.
3. K docílení optimální chuti kávy používejte celá kávová zrna a melte je těsně před přípravou kávy.
4. Mletou kávu používejte pouze jednou. Nedoporučuje se připravenou kávu ohřívat, protože to má negativní vliv na její aroma.
5. Vyskytnou-li se na kávovaru olejnaté skvrny, otřete je. Malé kávové skvrny na hladině čerstvě připravené černé kávy jsou způsobeny olejem, který se nachází v mleté kávě.
6. K výskytu olejnatých skvrn dochází častěji v případě, že používáte druhy kávy, které jsou více pražené.

## POPIS KÁVOVARU

filtr	víko zásobníku
držák filtru	zásobník na vodu
skleněná konvice	plotýnka na udržení optimální teploty
	přepínač

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Zkontrolujte, zda nechybí nějaké příslušenství a zda není spotřebič poškozen. Naplňte zásobník vodou až do výše rysky, která udává maximum (MAX), a přivedte vodu několikrát k varu bez kávy a poté ji vylijte. Všechny odnímatelné části omyjte důkladně teplou vodou.

## OBSLUHA KÁVOVARU

1. Otevřete víko a naplňte zásobník pitnou vodou. Dbejte na to, aby množství vody nepřesáhlo rysku, která uvnitř zásobníku vyznačuje její maximální množství (MAX).
2. Umístěte držák filtru na zásobník vody a ujistěte se, že je správně sestaven. Poté vložte správným způsobem filtr.
3. Do filtru nasypete mletou kávu. Obvykle se doporučuje jedna zarovnaná lžíce mleté kávy na jeden šálek. Množství kávy lze upravit dle vlastní chuti. Přiklopte víko.
4. Skleněnou konvici umístěte na plotýnku.
5. Připojte kávar k el. síti.
6. Kávar uveděte do chodu přepnutím přepínače do polohy „zapnuto“. Světelná kontrolka se rozsvítí červeně a spotřebič je uveden do chodu. Poté, co je veškerá voda v zásobníku spotřebována, spotřebič se po 40 minutách automaticky vypne a kontrolka zhasne.
7. Proces vaření kávy lze kdykoli přerušit pomocí přepínače. Při jeho vypnutí kontrolka zhasne. Proces vaření bude pokračovat v momentě, kdy přepínač znova přepnete do polohy „zapnuto“.

Upozornění: Skleněnou konvici je možné kdykoli vyjmout a kávu z ní vylít. Spotřebič je vybaven automatickou funkcí „drip-stop“, která zajistí, že se odkapávání kávy zastaví.

8. Po ukončení vaření kávy vyjměte konvici z kávaru (vyčkejte zhruba 1 minutu, než bude proces překapávání zcela dokončen).

Upozornění: Množství uvařené kávy bude vždy menší než množství vody, kterým jste zásobník naplnili. Při procesu vaření kávy je část vody absorbována namletou kávou.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Seznamte se se všemi příslušnými pokyny.
2. Ujistěte se, že se napětí v zásuvce shoduje s údaji na kávovaru.
3. Abyste se vyvarovali nebezpečí ohně, úrazu elektrickým proudem nebo zranění, nikdy nenamáčejte kabel, zástrčku či celý spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
4. Používají-li spotřebič děti nebo je-li spotřebič používán v jejich blízkosti, je nutné nad nimi zajistit neustálý dohled.
5. Pokud nebude spotřebič používat nebo jej chcete vyčistit, vždy jej odpojte od zásuvky. Před nasazováním nebo snímáním jednotlivých dílů a před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
6. Pokud došlo k poškození kabelu nebo zástrčky, spotřebič nefunguje správně nebo byl jinak poškozen, spotřebič nepoužívejte. Kontrolu, opravu či regulaci spotřebiče svěřte odbornému servisu.
7. Používání příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem spotřebiče, může vést ke vzniku ohně, k zásahu elektrickým proudem nebo ke zranění.
8. Nepoužívejte spotřebič venku.
9. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.
10. Neumísťujte spotřebič do blízkosti horkých plynových hořáků nebo elektrických plotýnek ani jej nepokládejte do horké trouby.