

General Care:

*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.


Pokyny k ošetřování:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.


Pokyny k ošetrovaniu

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.


Useful tips:




This product has very long journey before it arrives at you. It is normal that the cushion may have pressmark from the transportation. If you follow our Tipps, the cushion shape will be kept same as original.



Press the back cushions into shape with both hands, beginning from the bottom and up to the top of edge of cushion.




Filling the back cushions by gently spreading and pressing them into the corners.



If your sofa has upholstered armrests: evenly pressing and stroking from the center to the outer edges of the armrests brings the filling back into top shape.

Donot sit on the armrest.


Roughly pulling at sensitive areas can be caused the material tearing.




To move the sofa, donot slide but always lift it.




Užitečné




Tento produkt absolvoval dlhú cestu než drazil k Vám domov. Z dôvodu transportu je možné, že sa objavia otláčeniiny. Pokiaľ dodržíte nasledovné rady, látka sa vráti do pôvodného stavu.



Natiahnitevankúš do požadovaného tvaru oboma rukami, od spodnej časti smerom k hornej, pokiaľ nedôjde k vypnutiu látky.




Natiahnite opatrne vankúše a natlačte ich do rohov.




Pokiaľ má vaša sedačka čalúnené područky: Prechádzajte dľaňami od stredu smerom k okrajom, pokým sa povrch nevzhladí.

Nesedíte na područkách.





Hrubé zaobchádzanie s citlivými miestami sedačky môže spôsobiť jej poškodenie.



K posunu sedačky neaplikujte ťahanie po zemi. Vždy sedačku nadzdvihnite.




Užitečné rady

	<p>Tento produkt absolvoval velmi dlouhou cestu než dorazil k vám domů. Z důvodu transportu je možné, že se objeví otláčeniny. Pokud dodržíte následující rady látka se navrátí do původního stavu.</p>
	<p>Natáhněte polštář do požadovaného tvaru oběma rukama, od spodní části směrem k horní až dojde k vypnutí látky.</p>
	<p>Natáhněte opatrně polštáře a natlačte je do rohů.</p>
	<p>Pokud má vaše sedačka čalouněné područky: Přejíždějte dlaněmi od středu směrem k okrajům dokud se povrch nevyhladí.</p>

Nesedíte na područkách

Hrubé zatáhnutí za citlivější místa sedačky může vést k poškození látky.



K posunu sedačky nepoužívejte tažení po zemi. Vždy sedačku nadzvedněte.

