RH2088 ASSEMBLY INSTRUCTION

	① ×1	② ×1	③ ×1	4# ④ ×1
	M6×30 ⑤ ×4	M6×10 ⑥ ×4	φ16 ⑦ ×4	